

TERMO-HIGRÔMETRO



Modelo 7527.18.0.00

Manual de Instruções

Termo-higrômetro

Parabéns por ter adquirido um produto com qualidade Incoterm.

O termo-higrômetro é um instrumento destinado a medir a temperatura e a umidade relativa do ar. A leitura é feita através do posicionamento dos ponteiros.

O conceito umidade relativa significa que o ar depende da temperatura do momento. Se a temperatura do ar diminui, o conteúdo de água no ar não muda, então a umidade relativa do ar sobe, e vice-versa. Temperatura e umidade do ar exercem grande influência no bem-estar físico. Então para estes dois fatores deveriam ser dados atenção especial em residências e locais de trabalho.

1) Colocando em funcionamento:

Para habilitar a função exata do instrumento, a escolha do lugar de medição é muito importante. Quando medindo ao ar livre, o instrumento deve ser colocado sobre um lugar protegido da radiação solar e vento. Se colocado em residência e locais de trabalho, deverá ser observado o local com temperatura estável e livre da influência de quaisquer aquecedores.

O termo-higrômetro deve ser pendurado em uma parede através da utilização de um prego ou parafuso.

2) Advertências:

2.1) O produto deve ser usado dentro da faixa de medição, do contrário, defeito irreparável será causado no sensor;

2.2) O produto foi testado antes de sair da fábrica. Evite vibrações ou bater com o produto de forma violenta; não desmonte nem reajuste voluntariamente;

2.3) Este instrumento não é apropriado par usar em locais úmidos e com maresia, recomendamos usar instrumentos adequados para essas condições.

3) Transporte

O termômetro e o higrômetro bem embalados podem ser carregados por transporte normal; evite a umidade sobre o produto durante o transporte.

4) Armazenagem

O termômetro e o higrômetro devem ser armazenados em um local onde a faixa de temperatura esteja entre $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$, e a umidade relativa não seja superior a 80% UR. Manter longe de gás volátil na área.

Especificações Técnicas

Dimensões	132 x 37mm
Peso	160g
Material	Plástico

Higrômetro

Escala	0 a 100% UR
Divisão	2% UR
Limite de erro	$\pm 5\%$ UR

Termômetro

Escala	$-25+55^{\circ}\text{C}$
Divisão	1°C
Limite de erro	$\pm 3^{\circ}\text{C}$



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

IMPORTADO POR:



Incoterm Indústria de Termômetros LTDA

Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br
www.incoterm.com.br

Filial São Paulo

Rua Machado Bittencourt, 361 - sala 1505 - São Paulo/SP
Tel.: 11 - 5574.5757

Origem: Shanghai Nanshi / China